

筐体(スロット)設定表		デフォルト	サミー/IGT		平和	ビスティ		NET	大一	ロデオ	大都技研	
3	1 ホッパータイプ	SNG	2-C	SNG	2-C	SNG	SNG	SNG	SNG	2-C	2-A	3
	2 セレクタータイプ	3-A	2-A	2-A	2-A	2-A	3-B	2-A	2-A	2-A	2-A	
	3 ホッパーチェック論理	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	4 セレクターチェックモード	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	5 コイン識別最小値	5(Hi)	5(Hi)	5(Hi)	5(Hi)	5(Hi)	3(Lo)	5(Hi)	5(Hi)	3(Lo)	5(Hi)	
	6 コイン識別最大値	16	27	27	27	27	25	27	16			
4	1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	4
	2	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	NEG	POS	POS	
	3	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	NEG	POS	POS	
	4	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	5 セレクタープロッカー	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	6	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	7 ホッパーセンサー	POS	POS	POS	POS	NEG	NEG	POS	POS	POS	POS	
	8	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	NEG	
	9	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	A	POS	POS	POS	POS	POS	POS	NEG	POS	POS	POS	
B	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES		

設定表 例外		キンバル山佐V4	麻雀物語	エウア	テビルマン	キカター	小麦ちゃん	サンダーホード	球児	リオハラダス	GTO <sub>(25c)</sub>	GTO <sub>(5c)</sub>	
3	1 ホッパータイプ	2-A	SNG	ビスティ	エリコ	平和	JPS	藤商事	SNK	NET	ビスティ	ビスティ	3
	2 セレクタータイプ	2-A	2-A	3-B	3-A	2-A	2-A	2-A	2-A	3-A	3-B	3-B	
	3 ホッパーチェック論理	NEG	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	4 セレクターチェックモード	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	5 コイン識別最小値	5(Hi)	5(Hi)	3(Lo)	5(Hi)	5(Hi)	3(Lo)	5(Hi)	5(Hi)	5(Hi)	3(Lo)	3(Lo)	
	6 コイン識別最大値	27	27	25	16	16		16	16	16	25	H-B	
4	1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	4
	2	POS	POS	POS	POS	POS	POS	NEG	POS	POS	POS	POS	
	3	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	4	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	5 セレクタープロッカー	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	6	POS	POS	POS	NEG	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	7 ホッパーセンサー	POS	POS	NEG	POS	POS	NEG	NEG	POS	POS	POS	POS	
	8	POS	POS	POS	NEG	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	9	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	A	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	NEG	POS	POS	POS	
B	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES		

設定表 例外		三国志IGT	シェイク	猪木燃える	青ドン	ニューハルサV	戦国無双	エウアまごころ <sub>(25c)</sub>	エウアまごころ <sub>(5c)</sub>	北斗の拳2	クランキータドルX	2027	
3	1 ホッパータイプ	2-A	2-A	2-A	2-A	2-C	2-C	ビスティ	ビスティ	2-A	SNG	SNG	3
	2 セレクタータイプ	2-A	3-A	2-A	2-A	3-A	3-A	3-B	3-B	2-A	3-A	2-A	
	3 ホッパーチェック論理	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	4 セレクターチェックモード	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	5 コイン識別最小値	5(Hi)	3(Lo)	3(Lo)	3(Lo)	3(Lo)	3(Lo)	3(Lo)	3(Lo)	3(Lo)	5(Hi)	5(Hi)	
	6 コイン識別最大値	27		27				25	H-B	25			
4	1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	4
	2	POS	POS	NEG	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	3	POS	POS	NEG	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	4	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	5 セレクタープロッカー	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	6	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	7 ホッパーセンサー	POS	NEG	NEG	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	8	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	NEG	POS	
	9	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	A	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
B	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES		

設定表 例外		湘爆	楽シーサー	ガンダム	赤ドン	新・吉宗	ラブリジャグラー	島育ち	俺ルパン	マッパGOGO	サラ金(5号機)	キートンマン	
3	1 ホッパータイプ	2-A	2-A	2-C	2-A	SNG	SNG	2-A	2-A	2-A	2-C	2-C	3
	2 セレクタータイプ	2-A	3-A	3-A	2-A	3-B	2-A	2-A	2-A	2-A	2-A	2-A	
	3 ホッパーチェック論理	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	4 セレクターチェックモード	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	5 コイン識別最小値	3(Lo)	3(Lo)	3(Lo)	3(Lo)	3(Lo)	5(Hi)	3(Lo)	3(Lo)	5(Hi)	5(Hi)	3(Lo)	
	6 コイン識別最大値	27					27	27	27	27	H-A		
4	1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	4
	2	POS	POS	POS	POS	POS	POS	NEG	NEG	POS	POS	POS	
	3	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	NEG	NEG	POS	POS	
	4	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	5 セレクタープロッカー	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	6	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	7 ホッパーセンサー	POS	NEG	POS	POS	NEG	POS	NEG	NEG	POS	POS	POS	
	8	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	NEG	POS	
	9	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	A	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
B	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES		

設定表 例外		ビートマニア	リッジレーサー	ミリオンゴッド	パワフルア7(25c)	パワフルア7(5c)	ジャンキージャグラー	サラ金(4号機)	キンバルA	ハイオハサード	獣王	エウア約束	
3	1 ホッパータイプ	SNG	2-C	SNG	2-A	2-A	SNG	2-C	2-A	2-C	2-C	2-A	3
	2 セレクタータイプ	2-A	2-A	2-A	3-A	2-A	2-A	2-A	2-A	2-C	2-C	3-B	
	3 ホッパーチェック論理	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	3	POS	POS	POS	
	4 セレクターチェックモード	3	3	5	3	3	3	5	5	3	3	3	
	5 コイン識別最小値	3(Lo)	3(Lo)	3(Lo)	3(Lo)	3(Lo)	5(Hi)	3(Lo)	5(Hi)	3(Lo)	5(Hi)	3(Lo)	
	6 コイン識別最大値	H-A		H-A	H-A	H-B	27				H-A	H-A	
4	1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	4
	2	POS	POS	NEG	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	3	POS	POS	NEG	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	4	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	5 セレクタープロッカー	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	6	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	7 ホッパーセンサー	NEG	POS	NEG	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	8	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	NEG	POS	NEG	POS	
	9	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
	A	POS	POS	NEG	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	
B	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	YES		

設定表 例外		ナイフ	アイムジャグラー	鬼浜2									
3	1 ホッパータイプ	2-A	SNG	SNG									3
	2 セレクタータイプ	POS	2-A	2-A									
	3 ホッパーチェック論理	3	POS	POS									
	4 セレクターチェックモード	5	4	3									
	5 コイン識別最小値	H-A	5	5									
	6 コイン識別最大値												
4	1	OFF	OFF	OFF									4
	2	POS	POS	POS									
	3	POS	POS	POS									
	4	POS	POS	POS									
	5 セレクタープロッカー	POS	POS	POS									
	6	POS	POS	POS									
	7 ホッパーセンサー	POS	POS	POS									
	8	POS	POS	POS									
	9	POS	POS	POS									
	A	POS	POS	POS									
B	NO	YES	YES										